

CZYSTA SZYBA – PŁYN

DZIAŁANIE

Płyn oczyszczający z tłuszczu i osadów węglowych

- Do patelni, wkładów i ekranów kominkowych,...
- Można stosować również do czyszczenia płyt grzewczych (z wyjątkiem aluminium), do czyszczenia piekarników, rożen i grillów.

Charakterystyka techniczna

Postać	bezbarwny płyn gotowy do użytku
Gęstość	1
pH	13

Sposób użycia

Instrukcje

- Spryskać zimne lub letnie szkło PŁYNEM CZYSTA SZYBA i pozostawić na kilka chwil
- Spłukać wodą i przetrzeć szmatką

Rada

W przypadku silnych zabrudzeń szyb, pozostawić na 5 minut i oczyścić przy pomocy szczotki i ciepłej wody.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze między +5°C a +30°C.

W temperaturze 20°C, czas przechowywania produktu w oryginalnym zamkniętym opakowaniu wynosi 36 miesięcy.

Uwagi

W przypadku zabrudzenia kamienia lub marmuru nie niszczy ani ich nie odbarwia.
Produkt silnie skoncentrowany, bardzo skuteczny, usuwa nawet zaschniętą smołę.

Dane dotyczące bezpieczeństwa są dostępne na żądanie pod numerem telefonu +48 (22) 630 22 40. Dane zawarte w niniejszych informacjach technicznych podane są w dobrej wierze i wynikają z pomiarów dokonanych w naszych laboratoriach. Biorąc pod uwagę różnorodność materiałów, różnice jakości i różnorodność metod, zalecamy użytkownikom wykonanie wstępnych prób w rzeczywistych warunkach stosowania.

Niniejszy dokument może być modyfikowany bez uprzedzenia w zależności od zmian w produktach lub stanie naszej wiedzy. Zalecamy upewnienie się przed zastosowaniem, że korzystają Państwo z najnowszej wersji.