

Fiche Technique

E-Labo-044 V6

Etablie le : 06/05/13

Version: 1

Annule et remplace les versions antérieures

DISSIPANT THERMIQUE EN GEL 3720

FONCTIONNALITE

Gel permettant de dissiper la chaleur lors de la soudure.

- § Il permet la protection des surfaces adjacentes et des pièces sensibles à la chaleur lors d'une opération de soudure même dans les endroits exigus.
- Il empêche aussi le desserrage des joints et la dilatation des pièces à proximité de la soudure.

Caractéristiques techniques

Spécifications	Caractéristiques
Nature	Gel translucide
рН	9
Densité	1
Compatibilité	Compatible avec l'ensemble des matériaux (sauf surfaces non lavables)
Nettoyage	A l'eau
Adhérence	Sa consistance permet une adhérence quelle que soit la position du support

Mise en œuvre

Mode d'emploi

- S Agiter le flacon avant usage.
- § Appliquer le produit en couche épaisse sur les zones à protéger.
- S Ré-appliquer si nécessaire au cours de la soudure. La durée de protection dépend de l'épaisseur et de l'étendue de la surface couverte.
- S Après la soudure, essuyer l'excédent de gel sur les matériaux oxydables ou les surfaces plus fragiles. Sur les autres matériaux, le gel forme un film transparent en séchant.

Consommation

- La consommation du gel dépend de la nature du matériel de soudure (puissance de chauffe) et de la durée de la soudure.
- § Ré-appliquer si nécessaire au cours de la soudure.

Nettoyage du matériel

§ Le matériel se nettoie à l'eau (chaude de préférence).

Stockage

Stocker à une température comprise entre +5 °C et +30 °C.

A 20 °C, la durée de conservation du produit dans son emballage d'origine fermé est de 18 mois.

www.geb.fr

Observations
Pour éviter de désamorcer le pulvérisateur, ré-agiter en cours d'utilisation. Dans le cas où le pulvérisateur de désamorce, plonger le pistolet et le capillaire dans de l'eau, pomper plusieurs fois puis revisser la tête sur le flacon. Pomper plusieurs fois après avoir agiter pour purger l'eau.
Les informations présentes sur cette fiche technique sont données de bonne foi et sont les résultats des mesures effectuées dans notre laboratoire. Etant donné le nombre de matériaux, les différences de qualité et la diversité des méthodes de travail, nous recommandons aux utilisateurs d'effectuer des essais préalables dans les conditions effectives d'emploi. Ce présent document peut être modifié en fonction des évolutions des produits ou de l'état de nos connaissances sans préavis aussi nous vous recommandons de vérifier avant toute mise en œuvre, que vous êtes en possession de la dernière version.
GEB SAS - CS 62062 - Tremblay en France 95972 Roissy Charles de Gaulle Cédex - France Tél. (33) 01 48 17 99 99 - Fax (33) 01 48 17 98 00