

## SPUITEN

### PISTOLETS

### FUNCTIE

Kitspuit (310, 280 en 100 ml) (geschatte maximale afmetingen van het patroon - diameter 50 mm en lengte 215 mm):

- basisspuit
- open kitspuit van metaal
- open kitspuit aluminium kleur
- skelet-kitspuit
- kitspuit van professionele kwaliteit
- MK kitspuit voor verminderde krachtinspanning

en twee speciale kitspuiten voor sanitaire toepassingen:

- PRO kitspuit met druppelbescherming
- GP kitspuit met druppelbescherming

### Technische eigenschappen

| Specificaties               | Kenmerken   |
|-----------------------------|---|
| Werking                     | Door wrijving   |
| Type                        | Open model: <ul style="list-style-type: none"> <li>- basiskitspuit</li> <li>- open kitspuit van metaal</li> <li>- open kitspuit in aluminium kleur</li> <li>- kitspuit van professionele kwaliteit</li> <li>- kitspuit voor verminderde krachtinspanning (MK-systeem)</li> <li>- GP kitspuit met druppelbescherming</li> </ul> Skelet : <ul style="list-style-type: none"> <li>- skelet-kitspuit</li> <li>- PRO kitspuit met druppelbescherming</li> </ul>                            |
| Materiaal                   | Metaal behalve de GP-kitspuit met druppelbescherming in kunststof   |
| Druppelbescherming          | Op PRO- en GP-kitspuiten met druppelbescherming: voorkomt dat het product druppelt bij het loslaten van de handgreep  |
| Ontgrendelen van de trigger | Door het lipje aan de achterkant van de spuit ingedrukt te houden: <ul style="list-style-type: none"> <li>- basiskitspuit</li> <li>- open kitspuit van metaal</li> <li>- open kitspuit in aluminium kleur</li> <li>- kitspuit van professionele kwaliteit</li> <li>- GP kitspuit met druppelbescherming</li> </ul> Door op de handgreep te drukken: <ul style="list-style-type: none"> <li>- kitspuit voor verminderde krachtinspanning (MK-systeem)</li> </ul> Geen blokkeersysteem: |

|           |  |
|-----------|--|
|           | - skelet-kitspuit<br>- PRO kitspuit met druppelbescherming                                     |
| Funcities | De PRO-kitspuit met druppelbescherming is uitgerust met een uitsparing en een spuitmondopening |

Selectiegids volgens toepassing en kit:

|                             | Incidenteel gebruik  | Frequent gebruik  | Intensief gebruik   |
|-----------------------------|--|---|---|
| Laagviskeuze acrylkit       | Basiskitspuit  | Basiskitspuit<br>Open kitspuit van metaal<br>Open kitspuit in aluminiumkleur<br>Skelet-kitspuit | Kitspuit van professionele kwaliteit<br>Kitspuit voor verminderde krachtinspanning (MK-systeem) |
| Middelviskeuze siliconenkit | Open kitspuit van metaal<br>Open kitspuit in aluminiumkleur<br>Skelet-kitspuit | Open kitspuit van metaal<br>Open kitspuit in aluminiumkleur<br>Skelet-kitspuit                  | Kitspuit van professionele kwaliteit<br>Kitspuit voor verminderde krachtinspanning (MK-systeem) |
| Sanitaire kit               | Kitspuiten met druppelbescherming  | Kitspuiten met druppelbescherming   | Kitspuiten met druppelbescherming   |
| Viskeuze polyurethaankit    | Open kitspuit van metaal<br>Open kitspuit in aluminiumkleur<br>Skelet-kitspuit | Kitspuit van professionele kwaliteit<br>Kitspuit voor verminderde krachtinspanning (MK-systeem) | Kitspuit van professionele kwaliteit<br>Kitspuit voor verminderde krachtinspanning (MK-systeem) |

## Toepassing

- Trek de trigger naar achteren (zie blokkeringsstelsel van de trigger in de kenmerkentabel).
- Plaats het open patroon in de kitspuit.
- Duw de trigger zo ver mogelijk naar achteren.
- Duw op de handgreep.
- Voer de handeling in omgekeerde volgorde uit om het patroon te verwijderen.

## Opslag

Beschermd tegen vochtigheid en bij 20°C is de levensduur van het product 10 jaar.

De informatie in deze technische gegevensfiche is te goeder trouw verstrekt en is het resultaat van metingen uitgevoerd in ons laboratorium. Gezien het aantal materialen, de verschillen in kwaliteit en de diversiteit aan werkwijzen adviseren wij u om voorafgaande tests uit te voeren onder de daadwerkelijke gebruiksomstandigheden.

Wij kunnen dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen volgens de evolutie van de producten of de staat van onze kennis. Daarom adviseren we u om voor het gebruik te controleren of u in het bezit bent van de laatste versie.

Het veiligheidsinformatieblad is online beschikbaar op [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)